Universidad de Puerto Rico
Administración Central
Instituto FILIUS
Vicepresidencia de Investigación y Tecnología
Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico
RECURSO CON SENTIDO

Manual de instrucciones

básicas en español para utilizar el amplificador personal *Pocketalker Ultra*

© 2012 PRATP

El contenido de este folleto fue subvencionado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (DEEU) bajo la Propuesta Núm. H224A100051A. Sin embargo, este documento no necesariamente representa la política del DEEU, por lo que no debe inferirse que consta con el endoso oficial del Gobierno Federal.

Diseño de: Gretchen M. Matías Lebrón
Preparado por: Auricelli Torres
Edición de: Vivian Pérez Padilla
Julio 2012

Pocketalker Ultra

1. **¿Para qué se utiliza este equipo?**
   Este equipo tiene como propósito la amplificación de sonidos y facilitar al usuario la recepción de los mismos.

2. **¿Cómo funciona?**
   - **a.** Coloque dos baterías AAA en el compartimiento para las baterías.
   - **b.** Coloque el micrófono en la conexión identificada MC.
   - **c.** Póngase el auricular.
   - **d.** Encienda la unidad girando el botón identificado con un símbolo de bocina.
   - **e.** Verifique que encienda una luz de color rojo.
   - **f.** Ajuste el volumen hasta llegar al deseado.
   - **g.** Ajuste el tono deseado girando el botón identificado con el símbolo de un nota musical (♪).
   - **h.** Para las frecuencias bajas, gire el botón en contra de las manecillas del reloj. Para las frecuencias altas, gire el botón a favor de las manecillas del reloj.

3. **Funciones básicas:**

   - **Ayudar a escuchar conversaciones:** Usted debe sostener o colocar el micrófono lo más cercano posible a la fuente de sonido. Si se encuentra en un restaurante o en algún salón pequeño de reunión, coloque el Pocketalker sobre la mesa en posición horizontal para una mejor recepción.

   - **Ayudar a escuchar el televisor o el radio:** Requiere de un accesorio adicional, un cable de 12 pies (WCA007). Para acceder dicha función, retire el Micrófono de la conexión del Pocketalker y coloque el cable. Después, coloque el micrófono en la bocina del televisor y encienda el televisor. Por último, ajuste el volumen en ambas unidades.

4. **Opciones adicionales:** El Pocketalker Ultra se puede utilizar en combinación con otros equipos de amplificación personal, como audífonos. Para esto es importante que los audífonos tengan la opción ***T-switch***. Además, también requiere un transmisor colgante con la función ***Telecoil.*** Para acceder la función haga lo siguiente:
   - Coloque el transmisor colgante en su cuello.
   - Conecte el transmisor colgante en la conexión para el auricular en el Pocketalker.
   - Encienda el Pocketalker.
   - Lleve el volumen en el Pocketalker al nivel 5.

Este material no necesariamente representa un endoso al producto o la compañía que lo manufactura o distribuye.

- En su audífono active el *T-switch.*
- Ajuste el volumen.

5. Para información adicional, comuníquese a:

Maxi aids for Independent Living
42 Executive Blvd. Farmingdale,
New York, U.S.A. 11735

Williams Sound
10321 west 70th Street
Eden Prairie, MN, U.S.A. 55344-3446

Este material no necesariamente representa un endoso al producto o la compañía que lo manufactura o distribuye.